

Bedienungsanleitung

Intelligenter Ionen-Haartrockner

Wichtige Informationen. Die Benutzer dieses Geräts können nur dann einen Nutzen daraus ziehen, wenn sie alle Informationen im Benutzerhandbuch lesen und verstehen. Sie müssen alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung befolgen. Bitte lesen Sie das beiliegende Benutzerhandbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen, um eine maximale Sicherheit beim Betrieb zu gewährleisten.



Inhaltsverzeichnis	1
Willkommen	1
Im Paket finden Sie	2
Wichtige Sicherheitsanweisungen	2
Produkteigenschaften	3
Verwendung:	4
Einstellung der Temperatur	
Anpassen des Luftstroms	
Einrichtung des Anhangs	
Trocknungsanweisungen	
Zubehör und Tipps zur Haarpflege	5
Wartung	5
Technische Spezifikationen	6
Fehlerbehebung	7
Recycling	8
Garantie und Kundendienst	8

Willkommen

Willkommen in der Schönheitswelt von Hummi! Erleben Sie das Trocknen der nächsten Generation mit dem Hummi Smart Ionic Haartrockner! Sein fortschrittliches SmartHeat-System und die Ionentechnologie trocknen Ihr Haar nicht nur schnell, sondern schützen auch dessen Gesundheit. Mit einstellbaren Temperatureinstellungen und einem leichten Design sorgt Hummi für professionelle Ergebnisse in den eigenen vier Wänden. Verabschieden Sie sich von trockenem, geschädigtem Haar – genießen Sie jeden Tag weiches, natürlich glänzendes Haar!

Im Paket finden Sie

- Intelligenter Ionen-Haartrockner;
- Netzkabel;
- 3x magnetische Düsen:
 - Glättdüse
 - Konzentratordüse
 - Diffusordüse;
- Benutzerhandbuch.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in Ihrem Benutzerhandbuch und auf dem Gerät.

WARNUNG

- Der Haartrockner, der Filter und das Zubehör enthalten Magnete. Nähern Sie sich nicht implantierten medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und Defibrillatoren, da diese von starken Magnetfeldern beeinflusst werden können.
- Verwenden Sie einen Haartrockner nicht bei Kindern.
- Erlauben Sie Kindern nicht, den Haartrockner ohne Aufsicht von Erwachsenen zu benutzen.
- Verwenden Sie den Haartrockner nur zum Trocknen Ihrer Haare.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht und berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Tauchen Sie den Haartrockner nicht in Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturen.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbädern oder anderen Behältern mit Wasser.
- Die Luftzufuhr darf nicht blockiert werden, da sonst Überhitzungs- und Brandgefahr besteht.
- Der Luftauslass und das Zubehör sind während des Betriebs heiß, berühren Sie sie nicht, bis sie abgekühlt sind.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um den Haartrockner.
- Dehnen Sie das Kabel nicht.
- Trennen Sie den Haartrockner nicht durch Ziehen am Kabel vom Stromnetz.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- Ziehen Sie den Stecker des Haartrockners nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung heraus.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Schmiermittel, Lufterfrischer oder Polituren für den Haartrockner oder das Zubehör.
- Zerlegen, reparieren oder ersetzen Sie keine Teile des Haartrockners selbst.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht, wenn er ins Wasser gefallen ist oder beschädigt wurde.

Produkteigenschaften

- **Hummi Hochgeschwindigkeits-Brushless-Motor**

Der Hummi bürstenlose Motor dreht sich mit bis zu 110.000 U/min und bietet ein Trocknungserlebnis, das 5,5-mal schneller ist als bei herkömmlichen Haartrocknern.

- **Intelligentes Temperaturkontrollsystem**

Der Haartrockner bietet 12 einstellbare Temperatureinstellungen im Bereich von 35°C bis 90°C, mit 5°C-Schritten für eine präzise Wärmeregulierung.

- **SmartHeat-System mit Speicherfunktion**

Überwacht die Temperatur mehr als 100 Mal pro Sekunde, um Schäden zu verhindern, und stellt automatisch die zuletzt verwendete Einstellung wieder her.

- **Haarpflegende Ionentechnologie**

Der Ionengenerator erzeugt 200 Millionen Ionen/cm³, um statische Elektrizität zu neutralisieren und für glattes und glänzendes Haar zu sorgen.

- **Kalt-Warm-Heiß-Luftzirkulationsmodus**

Dieser Modus wechselt jede Sekunde zwischen heißer und kalter Luft und bietet vielseitige Styling-Optionen.

- **Geräuschreduzierungstechnologie**

Reduziert Motorgeräusche durch Optimierung der Schallfrequenzen und sorgt so für ein leiseres und angenehmeres Trocknungserlebnis.

Verwendung

Einstellung der Temperatur

Passen Sie die Temperatur mühelos an, um Ihren Trocknungs- und Stylinganforderungen gerecht zu werden:

- **Kühle Luft:** Bietet Raumtemperatur-Luftstrom für sanftes und erfrischendes Trocknen.
- **Warmluft:** Reicht von 35°C bis 75°C in 5°C-Schritten, ideal für den regelmäßigen Trocknungsbedarf.
- **Heißluft:** Reicht von 75°C bis 90°C in 5°C-Schritten für intensives und effizientes Trocknen.

Drücken Sie die "+"-Taste, um die Temperatur zu erhöhen, und die "-"-Taste, um sie zu verringern. Die gewählte Einstellung gewährleistet optimale Leistung für verschiedene Haartypen und Stylingvorlieben. Drücken Sie kurz die Temperaturgang-Taste, um schnell zwischen den Modi zu wechseln.


Für den Kalt-Warm-Heiß-Kreiszyklusmodus halten Sie die Temperaturtaste 3 Sekunden lang gedrückt.

Anpassen des Luftstroms

Passen Sie die Luftstromgeschwindigkeit an, indem Sie den Schalter nach oben oder unten bewegen. Verwenden Sie (I) für niedrige Windgeschwindigkeit und (II) für zwei Stufen hoher Windgeschwindigkeit.

Einrichtung des Anhangs

Der magnetische Aufsatz lässt sich mühelos an das Gerät an- und abklippen. Führen Sie einfach eine der drei Düsen in die Nähe des Metallrings des Haartrockners, und die magnetische Kraft wird sie automatisch befestigen. Nach der Befestigung kann sie in jede beliebige Position gedreht werden.



Trocknungsanweisungen

1. **Bereiten Sie Ihr Haar vor:** Tupfen Sie es mit einem Handtuch trocken, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.
2. **Einstellungen anpassen:** Wählen Sie die geeignete Temperatur und Luftstromgeschwindigkeit entsprechend Ihren Bedürfnissen.
3. **Abstand halten:** Halten Sie den Haartrockner 15–20 cm von Ihrem Haar entfernt, um ein sicheres Trocknen zu gewährleisten.
4. **In Abschnitten trocknen:** Beginnen Sie an den Wurzeln und arbeiten Sie sich zu den Spitzen vor, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
5. **Verwenden Sie die Düsen:** Die mitgelieferten Düsen erleichtern das Formen und Stylen Ihrer Haare.

Zubehör und Tipps zur Haarpflege

Zusätzliches Zubehör umfasst die Diffusordüse, die Glättdüse und die Konzentratordüse:

- **Diffusordüse:** Verstärkt Locken und Wellen. Verwenden Sie sie bei niedriger Hitze, indem Sie Haarpartien in den Diffusor nahe Ihrer Kopfhaut legen.
- **Glättdüse:** Ideal zum Erzeugen glatter, gerader Frisuren. Verwenden Sie sie mit höherer Hitze und einer Bürste, um den Luftstrom von den Wurzeln bis zu den Spitzen zu lenken.
- **Konzentratordüse:** Bündelt den Luftstrom für präzises Styling. Verwenden Sie sie für gezielte Bereiche und detaillierte Stylinganforderungen.

Wartung

Schritt 1: Vorbereitung

Stellen Sie sicher, dass der Haartrockner ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie die Filterabdeckung reinigen. Der Filter sollte regelmäßig gereinigt und gewartet werden, um Schäden zu vermeiden und sicherzustellen, dass der Lufteinlass stets sauber und frei von Blockierungen ist.

Schritt 2: Entfernen des Ansaugfilters

Die Luftansaugabdeckung wird durch einen Magneten gehalten. Um sie zu entfernen, fassen Sie den Griff fest an und ziehen Sie die Filterabdeckung vorsichtig nach unten.

Schritt 3: Reinigung des Filters

Reinigen Sie den äußeren Filterkäfig und den inneren Filter mit einem trockenen Tuch oder einer weichen Bürste.

Waschen Sie den Filter niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Schritt 4: Filter erneut installieren

Nach der Reinigung setzen Sie den Filterkäfig wieder auf den Filter, bis ein leises Klickgeräusch zu hören ist.



Technische Spezifikationen

- **Produktname:** Intelligenter Ionen-Haartrockner;
- **Material:** Keramik + ABS;
- **Nennleistung:** 1600 W;
- **Nennspannung:** 220V~;
- **Nennfrequenz:** 50/60 Hz;
- **Motordrehzahl:** 110.000 U/min;
- **Stromquelle:** Elektrisch;
- **Funktion:** Ionentechnologie;
- **Produktgröße:** 254 × 70,5 × 95 mm;
- **Geräuschpegel:** ≥65 dB;
- **Betriebstemperatur:**
 - Kühle Luft: Raumtemperatur;
 - Warmluft: Einstellbar von 35°C bis 75°C;
 - Heißluft: Einstellbar von 75°C bis 90°C.

Fehlerbehebung

Fehler		Diagnose	Lösungen
Funktioniert nicht beim Einschalten	Blaue Lichtring-Flackerwarnung	Innere Komponenten überhitzen	Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es nach 1 Minute neu. Sollte es weiterhin nicht funktionieren, senden Sie es zur Reparatur zurück.
	Warnung: Gelber Lichtring flackert	Innere Komponenten beschädigt	Zur Reparatur zurücksenden
	Warnung: Rotes Licht blinkt	Lufteinlass oder -auslass blockiert	Lufteinlass und -auslass reinigen
		Schutzprogramm wird gestartet	Schalten Sie das Gerät nicht kontinuierlich oder wiederholt ein und aus.
		Eingangsspannungsfehler	Überprüfen Sie die Spannung der Stromversorgung
	Funktion beim Einschalten	Keine Lichtanzeige	Strom nicht angeschlossen
Lichtring-Leiterplatte beschädigt			Zur Reparatur zurücksenden
Keine Reaktion beim Drücken der Heißlufttaste		Taste für Heißluft beschädigt	
Heizung wird rot		Controller-Leiterplatte beschädigt	
Überhitzung von Kabel oder Stecker		Draht beschädigt oder Stecker locker	
Riecht verbrannt während des Betriebs		Innere Komponenten beschädigt	

Recycling

Befolgen Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten sowie wiederaufladbaren Batterien. Eine ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern.

Garantie und Kundendienst

Dieses Blatt enthält Informationen über die Garantiebedingungen des Produkts. Ausführliche Informationen und Anweisungen zur Verwendung und Wartung des Geräts finden Sie in der Anleitung, die der Bestellung beiliegt.

Garantieantragsformular

Produktname	
Kaufdatum	
Firmenname, Adresse	

Garantiezeitraum

Die Garantie gilt ab dem Datum, an dem der Käufer dieses Produkt vom Verkäufer gekauft hat. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate.

Garantiebedingungen

Die Garantie gilt bei Vorlage des Originalkaufbelegs des Produkts.

Sollte das Produkt während der Garantiezeit aus irgendeinem Grund, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist, defekt sein, verpflichtet sich der Hersteller, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die regelmäßige Inspektion, Wartung und Reparatur oder den Austausch normal abgenutzter Teile.

Die Garantie deckt keine Schäden oder Fehlfunktionen ab, die durch Folgendes verursacht werden:

- Unsachgemäße Verwendung des Produkts und/oder Verfahren, die nicht mit den Gebrauchsanweisungen des Herstellers, den technischen Anforderungen oder den Sicherheitsnormen übereinstimmen, einschließlich unsachgemäßer Wartung, Sturz auf den Boden und schwere Erschütterungen.
- Korrosion, Schmutz, Wasser.
- Reparaturen, die außerhalb der Garantie erfolgen.
- Unsachgemäße Reinigung des Geräts unter Missachtung der angegebenen Empfehlungen.
- Unfälle oder Zwischenfälle oder Ursachen, die außerhalb der Kontrolle des Herstellers liegen.
- Wenn das Produkt nicht den Normen oder Spezifikationen eines bestimmten Landes entspricht, das nicht das Land ist, in dem es gekauft wurde.

Jeder Versuch, das Produkt an die technischen oder sicherheitstechnischen Anforderungen anderer Länder anzupassen, führt zum Erlöschen jeglicher Garantieleistung. Wenn keine Mängel am Produkt festgestellt werden, trägt der Käufer alle mit dem Service verbundenen Kosten.

Der Garantieanspruch muss innerhalb von zwei Wochen nach Auftreten des Mangels per E-Mail eingereicht werden, wobei die Grundlage für den Garantieanspruch genau zu beschreiben ist. Für den Fall, dass der Antrag als gültig anerkannt wird, kann der Bürge nach eigenem Ermessen:

- das defekte Produkt durch ein Anderes ersetzen,
- eine kostenlose Überprüfung der festgestellten Mängel,
- eine finanzielle Entschädigung zu zahlen, wenn die Beseitigung des Mangels nicht möglich ist oder wenn die Beseitigung des Mangels übermäßige Kosten erfordert, die sich nach dem Wert des mangelfreien Produkts und der Art oder Bedeutung des festgestellten Mangels richten.